

MOBIILITYÖPISTE MLC405PG

MLC 405 on kevyt ja ergonominen liikkuva työpiste, joka vie työt sinne, missä niitä tarvitaan. Varusteluosat kiinnitetään työtasoa ympäröivään eurolistaan. Kannettavan tietokoneen voi sijoittaa joko työtasolle tai sen alle. Jos tietokone sijoitetaan tason alle, vain sen iin. Erillisen näppäimistön voi sijoittaa joko työtasolle tai näppäintasolle (kuvassa, tilattava erikseen). Lukittavan lokeron sivu- ja takaosissa on reikiä kannettavan tietokoneen johdoille.

- Saranalla varustettu työtaso on matalapainelaminaattia.
 - Runko koostuu kahdesta yhteen liitetystä alumiiniputkesta.
 - Kannettavaa tietokonetta voi käyttää työtasolla tai sitä voi pitää tason alla olevassa lokerossa, jolloin vain näyttö jää näkyviin.
 - Johdot on helppo pujottaa tietokonelokeron reikien läpi.
 - Teräsjaloissa 4 kääntyvää pyörää (Ø 125 mm), joista kaksi jarrullisia.
 - Enimmäiskuorma 12 kg.
 - Ylätason koko 520 x 370 x 25 mm.
 - Ulkomitat: 590 x 540 x 800–1200 * mm (L x L x K).
- * Korkeutta säädetään kaasujousella välillä 800–1200 mm.

Tilausnumero: MLC405PG





Tuotekoodi

MLC405PG
